

halsa

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУСОРНОЕ ВЕДРО

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

HSL-6008



АПТ. HSL-C-105

НАЗНАЧЕНИЕ

Мусорное ведро с датчиком движения HSL-6008 предназначено для сбора мусора в офисах, кухнях, жилых комнатах, туалетах и других местах, также может использоваться как ведро для хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость	15 л
Материал	Полипропилен, электронные компоненты
Питание	Батарейки AA – 2 шт. (в комплект не входят)
Цвет	Белый
Вес	1,4 кг
Габаритные размеры	26,5x20,8x33 см

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не мойте изделие водой и не погружайте в воду, так как оно оснащено множеством электронных деталей. Мусорное ведро можно протирать влажной тряпкой.
- Не применяйте чрезмерную силу при закрытии крышки, это может привести к повреждению внутренних механизмов.
- К кнопкам сенсорной панели нельзя прикреплять посторонние предметы, в противном случае это повлияет на качество эксплуатации.
- Протирая область сенсорной панели, используйте только мягкую ткань, чтобы не поцарапать ее.
- Если продукт не будет использоваться в течение длительного времени, нажмите и удерживайте кнопку выключения, чтобы отключить устройство.
- Устанавливайте батарейки согласно полярности.
- Заменяйте использованные батарейки своевременно, чтобы избежать протечек батареек.
- Не используйте новые и использованные батарейки одновременно.
- Не оставляйте мусорное ведро под прямыми солнечными лучами или в помещении с высокой влажностью.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шаг 1 – Распаковка

Извлеките все комплектующие из коробки и освободите от прочей упаковки. Проведите наружный осмотр комплектующих. При осмотре убедитесь в

отсутствии признаков неисправностей/механических повреждений.

△ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений комплектующих!

Шаг 2 – Установка батареек

- Откройте отсек для батареек.
- Вставьте батарейки AA – 2 шт., соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареек.

Шаг 3 – Установка мусорного пакета

- Поместите мешок для мусора в ведро.
- Вставьте ободок, чтобы закрепить мешок для мусора.
- Закройте крышку.

Шаг 4 – Включение/Выключение устройства

Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку (OPEN / CLOSE) в течение 2 секунд, чтобы включить устройство, и нажмите и удерживайте еще 2 секунды, чтобы выключить.

Шаг 5 – Закрытие и открытие крышки вручную

Нажмите сенсорную кнопку (OPEN / CLOSE) один раз, чтобы открыть крышку (она не закроется автоматически после открытия крышки вручную), затем нажмите еще раз, чтобы закрыть крышку.

Шаг 6 – Эксплуатация

А. Расположите руку или объект в диапазоне срабатывания датчика движения (датчик расположен на крышке). Крышка поднимется сразу. Как только вы уберёте руку или объект из зоны действия датчика движения, крышка опустится в течение нескольких секунд. Крышка будет поднята до тех пор, пока рука или объект будут находиться в диапазоне срабатывания датчика движения.

В. Нажмите на любое место на корпусе ведра, чтобы возникла вибрация – крышка откроется автоматически и закроется через 4 секунды.

ОЧИСТКА

- Мусорное ведро можно протирать влажной тряпкой.
- Протирая область сенсорной панели, используйте только мягкую ткань, чтобы не поцарапать ее.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+60 °С и относительной влажностью ≤90%.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий, указанных в руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

