

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /
Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1,
ком. 3
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА



Арт. 38-0011

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт представляет собой последнее поколение пультов, которые подходят для управления «умными» LCD/LED телевизорами. Пульт использует чип с низким уровнем потребления энергии и увеличенной производительностью. Предназначен для удаленного управления телевизором.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Две батарейки типа ААА
Рабочее напряжение	DC 3В
Дальность действия	До 8 метров
Материал	Пластик ABS
Цвет	Черный
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на пульт жидкостей.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами и у источников тепла
- Телевизор не будет нормально функционировать, если между пультом и телевизором будут препятствия, мешающие прохождению сигнала.
- Не роняйте и не подвергайте пульт чрезмерной нагрузке
- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки
- В случае поломки устройства обратитесь в Сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
2. Убедитесь, что пульт подходит к вашему виду телевизора. Список поддерживаемых моделей приписан в таблице
□ Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/ механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снимите крышку с пульта и вставьте 2 батарейки типа ААА, во внутрь, согласно полярности
2. Закройте крышку пульта
3. Пульт должен находиться на расстоянии не более 8-ми метров от телевизора.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките из пульта батарейки.

ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ

Универсальный пульт для телевизора отличается простотой в использовании, и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров таких как:

Таблица соответствия комбинаций кнопок маркам телевизора

Комбинация кнопок	Марка
“ПИТАНИЕ”+“MUTE”;	HAIER
“ПИТАНИЕ”+“RED”;	VESTEL
“ПИТАНИЕ”+“GREEN”;	GRUNDIG
“ПИТАНИЕ”+“YELLOW”;	SHIVAKI
“ПИТАНИЕ”+“BLUE”;	AKIRA
“ПИТАНИЕ”+“SLEEP”;	DAEWOO
“ПИТАНИЕ”+“SURROUND”;	KONKA
“ПИТАНИЕ”+“RETURN”;	PRIMA
“ПИТАНИЕ”+“UP”;	CHINESE TV
“ПИТАНИЕ”+“LEFT”;	JVC
“ПИТАНИЕ”+“OK”;	AIWA
“ПИТАНИЕ”+“RIGHT”;	THOMSON

“ПИТАНИЕ”+“DOWN”;	SKYWORTH
“ПИТАНИЕ”+“MENU”;	HISENSE
“ПИТАНИЕ”+“TV/AV”;	OTHER BRANDS
“ПИТАНИЕ”+“DISPLAY”;	NOBEL
“ПИТАНИЕ”+“1”;	SHARP
“ПИТАНИЕ”+“2”;	SONY
“ПИТАНИЕ”+“3”;	PANASONIC
“ПИТАНИЕ”+“4”;	SANYO
“ПИТАНИЕ”+“5”;	HITACHI
“ПИТАНИЕ”+“6”;	TOSHIBA
“ПИТАНИЕ”+“7”;	PHILIPS
“ПИТАНИЕ”+“8”;	LG
“ПИТАНИЕ”+“9”;	SAMSUNG
“ПИТАНИЕ”+“/-”;	ERISSON
“ПИТАНИЕ”+“0”;	FUNAI
“ПИТАНИЕ”+“INTERCONVERT”;	CHANGHONG

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Одновременно нажмите кнопку «ПИТАНИЕ» и кнопку, соответствующую марке телевизора, световой индикатор мигнет два раза, сообщая об успешном окончании процесса настройки. Проверьте, правильно ли работают другие кнопки. Если нет - повторите процесс настройки заново.

РЕЖИМ УСКОРЕННОЙ НАСТРОЙКИ

Некоторым маркам телевизоров соответствует несколько вариантов кода, из-за чего может снижаться скорость работы пульта ДУ. В таком случае можно воспользоваться данным режимом.

- (1) Нажать и не отпускать кнопку «MUTE» - примерно через 5 секунд загорится светодиодный индикатор.
- (2). Каждую секунду пульт будет посылать один вариант кода устройства.
- (3). Как только на экране устройства появится индикатор изменения громкости, отпустите зажатую кнопку, процесс настройки остановится.
- (4). Проверьте, правильно ли работают другие кнопки.
- (5). Если нет - повторите процесс настройки заново.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от - 30 до + 50 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.